

PerfectSense Premium Fronten

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Sie haben eine qualitativ hochstehende und pflegeleichte Küchenfront erhalten. Damit Sie lange Freude an Ihrer Küchenfront haben, bitten wir Sie, folgendes zu beachten:

Frontprogramme mit PerfectSense Premium-Oberfläche haben eine hochwertige UV-Mattlackbeschichtung.

Die Auslieferung der Frontteile erfolgt mit einer Schutzfolie auf der Frontvorderseite. Diese sollte während der Montage möglichst lange als mechanischer Schutz am Bauteil verbleiben, nach Abschluss der Arbeiten aber sofort vollständig entfernt werden.

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um übliche Verschmutzungen aus dem Küchengebrauch zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

- Verschmutzungen sollten so rasch wie möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen als alte, angetrocknete.
- Reinigung durch ein leicht mit warmem Wasser angefeuchteten (nebefeuchten) Baumwolltuch. Es kann auch ein Fensterleder verwendet werden.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher oder Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig trockenreiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Scheuermilch, Stahlwolle, Schwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht benutzt werden. Sie verändern die Oberflächenstruktur dauerhaft.

Auch von der Benutzung von Mikrofasertüchern raten wir dringend ab. Je nach Art der Anwendung können sie Glanzgradveränderungen auf der Oberfläche verursachen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann für die Reinigung ein nicht scheuernder, handelsüblicher Kunststoffreiniger oder Glasreiniger verwendet werden. Dabei unbedingt zuvor das Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen! Die noch feuchten Stellen bitte sofort nach der Reinigung mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch abtrocknen, so vermeiden Sie Schlieren.

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann dabei nicht reparable Schäden verursachen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Küche, gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.

Ihre Rolf Schubiger Küchen AG